

- ・無線機能のある機器が必要となります。
- ・無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができない場合もあります。



① TOP画面で設定をタップし、Wi-Fiをオンに切り替えます。

② 接続する無線機の名前(SSID)が表示されます。  
Wi-Fiで利用するSSIDをタップします。  
無線機のSSIDは、無線機本体裏側や底、  
付属されているカードでご確認ください。

※「ネットワークを選択」の一覧には、今回利用するSSID  
以外のSSIDが表示される場合があります。  
他のSSIDと接続しても、インターネットに  
繋がらないので、SSIDの接続間違いには  
お気をつけ下さい。



③ パスワードが求められます。  
セキュリティキーをご入力下さい。

※セキュリティキーは、無線機本体や付属されている  
カード等に記載されています。  
SSIDの近くをご確認下さい。

「パスワード」は大文字小文字数字お間違えの  
無いように入力下さい。

④ セキュリティキー入力後に「接続」をタップします。



⑤ 利用するSSIDの頭に✓が付いて、  
ステータスバーに扇形のマークが表示されれば  
無線機との接続は成功です。

設定は以上です。  
safari等で接続確認し、ページが表示されれば成功です。