## ニンテンドースイッチの有線接続設定 ①

## 【設定の前に】

₿ 設定

サポート

機内モード

画面の明るさ ロック

保護者による使用制限 インターネット データ管理

スイッチとモデム等をLANケーブルで繋いでください。 「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をお手元にご用意下さい。 今回登録するIPアドレスを別の端末(パソコン、スマートフォン、ゲーム機等)で使用している場合は、 電源を切って頂くかWi-Fiをオフにして下さい。 尚、複数の端末を同時接続したい場合は、オプションサービス(追加IP)がございますので、お問い合わせ下さい。

接続されていません

11-FF-11-FF-11-FF

🚯 もどる 🛛 決定

## ■スイッチの有線接続 設定画面



インターネット設定

本体のMACアドレス

接続状況

1. HOMEボタンを押してHOMEメニューを表示し、 「設定」を選びます。

2.「インターネット」→「インターネット設定」を 選びます。

- インターネット設定

   I 登録済みのネットワーク

   有線接続

   I R JUTC 4 ツトソーン

   テロ

   テロ
- 3.「登録済みのネットワーク」から 「有線接続」を選びます。

2枚目へ

Yomogi World Internet

## ニンテンドースイッチの有線接続設定 ②

有線接続		
	有線でインターネットに接続	
	設定の変更設定を初期化	
	有線接続には、USB接続のLANアダプターが必要です。 Nintendo SwitchドックのUSB職子に接続してください。	
	LANアダプターのMACアドレス:	
20		🛆 決定



5. IPアドレス設定「自動」→「手動」へ変更し、 各項目に入力してください。

接続案内の用紙を参照してください。

\*



- 6. DNS設定「自動」→「手動」へ変更し、次の DNSサーバーアドレスを入力してください。
  - - ・Proxy設定とMTUは変更しないで「保存する」を 選択してください。

接続テストを行い成功すれば設定は完了です。

Yomogi World Internet