

## iPhone/iPad/iPodTouch の Wi-Fi の設定

## ■iOS の Wi-Fi 接続 設定画面

## 【ご注意ください】

無線機(ルーター)をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。

ヨモギーワールドへの接続案内の用紙をお手元にご用意下さい

Wi-Fi を使用する際にパソコンの電源を入れておくと、使用するユーザーIP が重複してしまいますのでパソコンの電源はお切り下さい。  
(同一のユーザーIP は、同時に使用できません)。複数のユーザーIP をご希望の場合は弊社サポートまでご依頼下さい。

まず最初に TOP 画面の設定をタップし、Wi-Fi をタップします。



① 「Wi-Fi」のスイッチをオンに切り替えます。

② 接続する無線機の名前 (SSID) が表示されます。  
無線機の SSID は、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認下さい。

③ 青い右向きの矢印をタップします。

※「ネットワークを選択」の一覧には、今回利用する SSID 以外の SSID が表示される場合があります。  
他の SSID と接続しても、インターネットに繋がらないので、SSID の接続間違いにはお気をつけ下さい※



④ 「静的」をタップします。

※ここからはヨモギーワールドへの接続案内の用紙を参照しながら入力してください※

⑤ IP アドレスを入力します。

⑥ サブネットマスクを入力します。

⑦ ゲートウェイを入力します。

⑧ プライマリ DNS とセカンダリ DNS を入力します。  
プライマリとセカンダリの間は「,」(カンマ)を入力します。

⑨ ドメイン名を入力します。

⑩ 「オフ」をタップします。

⑪ 「Wi-Fi ネットワーク」をタップします。

iPhone/iPad/iPodTouch の Wi-Fi の設定



⑫ 今回 Wi-Fi で使用する SSID をタップします。



※無線機にセキュリティキーが設定されている場合は左の画面が表示されますので入力してください。  
セキュリティキーが設定されていない場合は表示されません※

⑬ セキュリティキー入力後に「接続」をタップします。

設定は以上です。  
safari 等で接続確認し、ページが表示されれば成功です。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続について動作保証を行っておりません。  
本編は、理解あるユーザーがより任意の環境でご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へお問い合わせ下さい。