

③ フレッツ ルーター認証設定 - 1

・フレッツ回線へのインターネット接続を無線機で認証する方法のご案内です。

お手元に弊社からの「お客様設定情報」及び「ヨモギーワールド フレッツの接続案内」
また、ご自宅ルーターの「取扱説明書」をご用意ください。

※設定を行う前に「①既存の設定の削除」ご参照の上、各端末のIPアドレス等削除願います。

※ルーター（無線機）によって認証方法が異なります。


取扱説明書でもわからない場合は、メーカーへお問い合わせください。

今回の案内は、BUFFALO社製の無線機での設定となります。

1. 下記の様に配線をします。

ONU — ルーター（無線機） — パソコンやスマートフォン 有線もしくは無線で繋がります！

※ルーター（無線機）は、ルーターモードにします。 切替スイッチ等ご注意ください。



③ フレッツ ルーター認証設定 - 2

2. Internet回線判別中の画面で、


「Internet側の確認を行う」をクリックします。

※画面が表示されない場合は、Microsoft Edgeや

Google Chrome等のブラウザを起動します。

それでも表示されない場合はURLに192.168.11.1

を入力してEnterを押してください。



3. ログイン画面が表示されたら、

「ユーザー名」：ルーターのマニュアルに記載

「パスワード」：ルーターのマニュアルに記載

※セットアップカードにも記載あります。

入力したら、「ログイン」をクリックします。



--- ここから、「お客様設定情報」「ヨモギーワールド フレッツの接続案内」の入力となります。 ---

4. プロバイダー情報の設定：「フレッツ光ネクスト」

接続先ユーザー名：ユーザーID@●.yomogi.or.jp

「お客様設定情報」「フレッツの接続案内」

接続先パスワード：「お客様設定情報」のもの

接続先名称がある場合、任意の名前(例:yomogi)を入力してください。

「進む」をクリックします。



5. 「接続成功です！」と表示されたら設定完了です。

